





AR

ADAPTADOR ROSQUEADOR



TIPO DE ADAPTADOR	MACHO		ALOJAMENTO P/ROSQUEADOR	D	D1	D2	l1	l3	l4	l5	PESO
AR 100	M3 - M12	3,5 - 10	CR - 100	32	19	19	17	24,5	21,5	25	0,150
AR 200	M8 - M24	6,0 - 18	CR - 200	50	30	31	30	30,5	35	34	0,550
AR 300	M14 - M33	11,0 - 25	CR - 300	72	48	48	44	43	55,5	45	1,700
AR 400	M22 - M48	18,0 - 36	CR - 400	95	60	60	71	61	63	68	3,300

[veja aqui variações apra esta peça](#)



[Imprimir](#)



SAC
Serviço
de atendimento
ao cliente



Dúvidas, Sugestões, Reclamações? Entre em contato conosco

[Infohelp - todos os direitos autorais reservados](#)